北京博兴远志科技有限公司

智能通用控制器

用户手册

2020/3/2

地址:北京市昌平区国际信息产业基地高新四街 6 号院 1 号楼一 112-113 室 苏州市吴中区工业园区苏虹东路方正智谷 1 幢 508 室

深圳市宝安区西乡街道臣田工业区第36栋3层308号(定军山电影文化科 技产业园)

电话: 010-61779608

传真: 010-61779607

网址: http//www.boxing-farview.com

前言

版权所有北京博兴远志科技有限公司 2020。保留一切权利

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于北京博兴远志科技有限公司(以下简称"本公司"或"博兴远志")。未经书面许可,任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和 说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需 要,本公司可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网 查阅(www.boxing-farview.com)。

博兴远志建议您在专业人员的指导下使用本手册。

责任声明

●在法律允许的最大范围内,在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含 其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,本 公司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适 合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导 致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、 数据或文档丢失产生的损失。

●若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑 客攻击、病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承 担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。使用本产品时,请您严格 遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途,本公司概不 承担任何责任。

●如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准

目录

第一章 产品简介	1
1.1 产品说明	1
1.2 主要技术指标	
1.3 机械尺寸及接口说明	2
1.3.1 机械尺寸	2
1.3.2 接口说明	2
1.3.3 光源通道接口说明	
1.3.4 触发输入接口说明	4
1.3.5 触发输出接口说明	4
第二章 客户端软件安装	5
2.1 软件安装与卸载	5
2.2 软件运行环境要求	5
第三章 智能通用操作	5
3.1 网口通讯设置	5
第四章 上位机软件功能说明	7
4.1 上位机界面说明	7
4.2 主要功能描述	7
4.2.1 菜单栏	7
4.2.3 参数设置	9
4.2.4 工作模式	10
第五章 故障及排查	
5.1 网口状态	16
5.2 常见问题列表	16
第六章 修订记录	16
用户意见反馈表	

第一章 产品简介

1.1 产品说明

本手册提及的控制器(型号: BX-COM24/48-8C8-1-5VTD)是一种通用智能控制器,具有以下特点:可以自由外接光源,百兆以太网通信,可外部触发控制,最小时间控制精度 1us, 8 通道独立输入输出。

1.2 主要技术指标

项目	参数	说明
输入电压	DC12-24V	电流最小 200ma
通讯方式	100M 岡口	
亮度调节	多个档次	上位机设置
短路保护	有	
触发方式	沿触发	
触发输出电压	5V 差分、TTL	
触发输入电压	5~30V	
控制精度	1us 或 10 或 100us	可选配
内部触发	有	140.1
响应延迟	小于 0.3us	
可接受外部频率	小于 100KHz	
单通道输出电压	12V-24V/48V	由外部电压决定
单通道最大电流	2A	连续模式下

北京博兴远志科技有限公司 | 第一章 产品简介

频闪最大电流	20A	发光时间小于 50us
工作温度	-5℃到 50℃	
工作模式	连续/频闪/切换/高电平	四种模式独立共存

- 1.3 机械尺寸及接口说明
- 1.3.1 机械尺寸



1.3.2 接口说明

智能通用控制器面板如图 1-2,主要接口包括 DC 供电、网口、光源通道航插、光源通 道端子、触发输入、触发输出。



图 1-1 智能通用控制器主要面板图

序号	名称	解释说明
1	同步输出	从左到右, 分为 10PIN 和 8PIN, 10PIN 定义为: 1+1-2+2-
		3+ 3- 4+ 4- 5V 差分输出,最后为两个为 GND,8PIN 为 5+
		5- 6+ 6- 7+ 7- 8+ 8- 5V TTL 输出
2	触发输入	从左到右,8PIN 为 5+ 5- 6+ 6- 7+ 7- 8+ 8- 5V -30V 输入
3	図口	百兆网口通信
4	供电 DC	DC 12V-24V 或 12V-48V 可选
5	航插光源接口	四芯航插,同端子选其中一种
6	端子光源接口	3PIN 端子接口,同航插选其中一种

1.3.3 光源通道接口说明

本产品共有四个光源通道,分别为 CH1~CH8,最多可支持 8 个光源同时工作,其接口 采用 4 芯航空插头。

20	3
1	4
\ 0	0/

4芯航插管脚定义如下

位置	说明
1	光源正 (+),
2	光源负(-),
3	空
4	空

3PN 光源接口定义如下:

	位置	说明
	左	光源正(+)
+ -	右	光源负(-)
- ~ ~		1

1.3.4 触发输入接口说明

本产品触发输入共 8 个通道,主要作用控制对应光源和相机的触发信号输入,其定义及 说明如下

	位置	说明
	1+,1-	触发输入通道1,5V~30V 电压信号输入
	2+,2-	触发输入通道 2,5V~30V 电压信号输入
	3+,3-	触发输入通道 3,5V~30V 电压信号输入
	4+,4-	触发输入通道 4,5V~30V 电压信号输入
Trigger IN	5+, 5-	触发输入通道 5,5V~30V 电压信号输入
	6+, 6-	触发输入通道 6,5V~30V 电压信号输入
	7+, 7-	触发输入通道 7,5V~30V 电压信号输入
1/-5	8+, 8-	触发输入通道 8,5V~30V 电压信号输入

1.3.5 触发输出接口说明

本产品触发输出共8个通道,其主要是作为相机外部触发信号,其定义及说明如下

1+ 1- 2+ 2- 3+ 3- 4+ 4- GND GND	位置	说明
Trigger out	1+,1-	触发出通道 1,5V 差分输出

	2+,2-	触发出通道 2,5V 差分输出
	3+,3-	触发出通道 3,5V 差分输出
	4+,4-	触发出通道 4,5V 差分输出
5+ 5- 6+ 6- 7+ 7- 8+ 8-	5+, 5-	触发出通道 1,5V TTL 输出
	6+, 6-	触发出通道 1,5V TTL 输出
Trigger Out	7+, 7-	触发出通道 1,5V TTL 输出
	8+, 8-	触发出通道 1,5V TTL 输出

第二章 客户端软件安装

2.1 软件安装与卸载

本产品客户端软件无需安装与卸载,双击"BX-OpenControl.exe"图标,软件即运行。 若想卸载此软件,只需将源文件删除即可。

2.2 软件运行环境要求

WinXP, Win7, Win8, Win10	
酷睿双核 1.6G 以上	
4.5 及以上	
2G 内存	
512M	
1024*768 像素	
千兆网卡、百兆网卡	
	WinXP, Win7, Win8, Win10 酷睿双核 1.6G 以上 4.5 及以上 2G 内存 512M 1024*768 像素 千兆网卡、百兆网卡

第三章 智能通用操作

3.1 网口通讯设置

1) 控制器与电脑主机通过网线连接并正常上电,保证硬件连接无异常;

2) 依次打开 PC 上的控制器面板》网络和 Internet》网络和共享中心》更改适配器配置,选择对应的网卡,设置本地 IP 为固定 IP,如 192.168.0.100;

如果网络支持此功能,则阿尔季要从网络支持的方法。	可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 外获得话当的 IP 设置。	
◎ 自动获得 IP 地址(0))	
● 使用下面的 IP 地址	(S):	
	192 . 168 . 0 . 100	
子网捕码(U):	⊻55 .255 .255 . 0	
默认购天 Ш1:		
〇自动获得 DWS 服务器	計地址 (B)	
● 使用下面的 DNS 服务	;器地址 (E):	
首选 DWS 服务器(P):	18 10 St.	
备用 DNS 服务器(A):	2 10 24	
□ 退出时验证设置 (L)		

图 3-1 网卡属性高级设置

3) 打开上位机软件,单击网口参数设置,点击通过网络搜索选项,单击模块 IP 地址, 设置 IP 与 PC 本地 IP 在同一网段,单击设置选中项参数设置控制器 IP。

通信设置文	件 语言设置/1	anguage			模块IP	192.168.0.7		
网口连接					模块端口	10000		
网口参数	燈 1				2 通过网络	各搜索	设置选中项参数	4
光源1	光源2	光源3	光源4	光源5	複块IP 192.168.0.7 3	MAC地址 A6 4C 5E 01 C8 8E	版本 4017	

图 3-2 网络参数设置

4)更改服务器 IP 与上图中模块 IP 地址(控制器 IP 地址)相同,点击**连接**按钮,提示 **网口连接成功,灰色圆变成绿色圆**,表明控制器连接成功;

通信设置 文(4 语言设置	/Language		
断升		系统精度:lu	IS	
光源1	光源2	光源3	光源4	光源5
~ 切换频率(Hz)) 10	00	Trig1	
	~	v ← fa±		

图 3-3 网口通信连接

注: 1、如果确定控制器 IP 与本地 IP 在同一网段, 但不确定 IP, 只需执行 3) 步骤的

1、2 查看控制器 IP,并执行 4)步骤即可;

2、如果确控制器 IP 与本地 IP 在同一网段,而且已经知道控制器 IP 地址,直接执行 4)步骤即可。

第四章 上位机软件功能说明

4.1 上位机界面说明

双击"BX-OpenControl.exe",打开上位机软件如下图 4-1 所示,其中①②③④⑤分别代表菜单栏,功能设置、光源通道选择、参数设置区域,时序显示区域。

信设置 文件 语言设置/Language	
断开 系统精度:1us	参数读取 参数保存 文件导入 文件导出 切븭逻辑 测试 2
七源1 光源2 光源3 光源4	光源5 光源6 光源7 光源8 切换 3
换频率(Hz) 1000 [^{rig1}	
◎ 连续	
◎ 频闪	
◎ 高电平触发	
◎ 关闭	
1步延时 0	
=34670FB+ 0	5
2光时间 0	
li流最大值(A) 5 ▼	
度 1	
际电流(A) 0	
发送	
4	
	图 4-1 上位机界面
1.2 主要功能描述	述
	-
121 芬田松	
•4•• 米牛仁	

菜单栏包括:通信参数设置、文件、语言设置三个选项、

通信参数设置: 主要设置网口通信中模块 IP、模块端口号、通过网络搜索(硬件 IP),设置选中项参数(更改硬件 IP),网口通信操作说明详见第三章操作。

模块IP:		
模块端口:		
通过网络搜索	设置选中项参数	

图 4-3 网口参数设置

文件:导出当前参数,载入本地参数

 1
 文件 语言设置/Language

 文件导出 1
 : 1us

 文件导入 2
 : 1us

 51
 シェルロつ
 シェルロつ

4-4 文件导出,导入

点击"文件导出"后,弹出对话框,可选择存储在本地磁盘中, xml 文件。

→ ↓ ↓ 计算机 ↓ 文档 (D:) ↓ 11		 ◆ ◆ 搜索 11
组织 ▼ 新建文件夹		⊑ - 0
▲ (詞 库 ■ 视频	没有与搜索条件匹配的项。	
● 大日 ♪ 音乐		
∾ 家庭组		/
■ 本地域量 (C.)		
🕞 电影 (E:)		
文件名(N): 123		
保存类型①: xml文件(*.xml)		•
▲ 隐藏文件夹		保存(5) 取消

4-5 文件导出

导入操作类似导出

语言设置: 可切换中英文语言



4.2.3 参数设置

参数设置区域主要是设置对应光源通道的工作模式:是否关闭、连续模式、高电平模

式、频闪模式

序号	名称	说明
1	关闭	共 8 个通道, CH1, CH2, CH3,,,, CH8, 是否启用
2	连续模式	通道下光源常亮, 电流最大限制 2A
3	高电平触发	该工作模式下,光源受外部电平控制,最大电流 2A
4	频闪模式	同步延时,发光延时,发光时间参数有效,按照时序图工作,电
		流最大支持 20A,此时最大发光时间小于 100,频率小于 200Hz

可设置参数说明:

序号	名称	说明
1	同步延时	接受触发后,延时时间触发相机
2	发光延时	接受触发后,延时时间点亮光源
3	发光时间	光源点亮的时间
4	电流最大值	连续模式下,最大值为 2A 电流,频闪为 20A,比如:连续模式
1		1A
5	亮度	在电流最大值条件下,亮度值与其对.应如:29(对应电流最大值 1A)
6	实际电流	显示对应的电流值

北京博兴远志科技有限公司 | 第三章 智能通用操作

4.2.4 工作模式

1. 连续

该模式下,可配置参数为: 电流最大值,亮度。其中电流档次如下图所示:



其对应关系如下表:

序号	电流档次	亮度对应范围	说明
1	0.5A	1-19	连续模式, 常亮最大电流限制
2	1	1-29	到 2A。亮度对比值为百分比,
3	1.5	1-39	比如选择 3A 电流当时,最大
4	2	1-49	为 69(1-100 调节),即 3*0.69
5	2.5	1-59	约等于 2A
6	ЗА	1-69	

光源常亮, Trigger Out 输出高电平, 时序逻辑如下:

Trigger In:	无需信号输入	
Trigger Out:		
光源	4-8	

2.频闪

上升沿触发,需要外部信号触发,可设置参数包括:最大电流值、亮度、同步延时、发 光时间、发光延时。其中最大电流值档次,与亮度一一对应类似连续模式,分为5A,10A, 15A,20A 四个档次,亮度可调范围为1-100 在每个档次下。实际电流值对应显示实际的电流 大小。同步延时,发光延时和发光时间是相机与光源之间的时序同步关系。参数如下:

同步延时	10
发光延时	20
发光时间	5
40时它会粉	() 伯 位 us)

时序逻辑如下:



②发光延时 20us

③发光时间 5us

3.高电平触发

高电平触发,需要外部信号触发,可设置参数包括:电流最大值,亮度,跟连续模式操 作一致,不同点在于,光源输出时间根据外部高电平决定。



4-10 切换配置

点击"切换"(红色方框 1)后,可以选择通道的光参与切换,比如选中光源 1,2,3(红色方框 2),那么此时这三路光将会变灰,与以上三种模式互斥,不可并行,没有选择的光源可以自由设置其他模式,最后可以选择输入 1 为触发输入(方框 3)。点击"确定","关闭"红色 X 后,出现以下界面:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		33-										-
连接	-4						参数读取	参数保存	文件导入	文件导出	切换逻辑	
光源1	光源2	光源3	光源4	光源5	<mark>光源6</mark>	光源7	光源8			切换	5	
	and the second sec		Triat									

4-11 点击切换后的界面

红框 4 显示参与切换光源显示灰色,紧接着点击"切换逻辑":

「打搖逻辑」		-					<b>—×</b>
切换1 切换2	切换3	切换4 切持	與5 切换6	切换7 切换	В	1	
リ換频率(HZ)	Tdo1						7
.000	TG:						
七源	2	1					
31							4
光源1 米酒2							
光源3							
光源4 3							
元源5 光源6							
光源7							
频率=1000Hz,半)	周期=167.17us						重置 确定

#### 4-12 切换时序图

序号	功能说明	备注
1	选择的切换路数	切换路数
2	输入的切换频率	单位 Hz
3	参与切换的光源	
4	时序波形图	核对逻辑

#### 以单路 10KHz,4 路切换,发光时间 20us,单通道单光源为例:

切换1	切换2	切换3	切换4	2 _{切换5}	切换6	切换7	切换8			
切换频率(日:	<u>r)</u>	Trig1		-						
10000		G1			3				l 1	
光源	1	Light1						 		
组1 · 光源1 · 光源2 · 光源3 · 光源4	4	>							1	
					4-	- <b>13</b> 四距	各切换			
1. 输入	切换	频率:	10000H	Z∘						

- 2. 选择"切换4": 四路切换。
- 3. 选择第一路:进行光源配置。
- 4. 选择光源 1:第一路切换上选择光源 1。

■」 切换逻辑								
切换1	切换2	切换3	切换4	切换5	切换6	切换7	切换8	
切换频率(Hz	;)	Trig1				5		
10000		TG1						
光源		Light2						
<del>组</del> 2								
□ 光源1								
☑ 光源2	6							
2 光源3								
□ 光源4								
□ 光源5								
□ 光源6								
□光源7								

5.选择第二路:在第二路切换上进行操作 6.选择光源 2: 第二路上要参与切换的光源

7.修改发光时间: 鼠标移动波形图上后, 点击右侧弹出可以设置发光延时和发光时间

0 发光延时 13 发光时间

#### 发光时间:最大值不要超过 30us

发光延时:发光延时的值+发光时间不能大于切换的周期减去 3us(考虑冗余量)。单路 10KHz,4 路切换,总频率为 40KHz,对应的周期为 25us,所以两者之和不能大于 25-3 = 22us。 8.第三路,第四路类似操作。

9: 点击"确定",和右侧上面点击红色"关闭"。



10. 返回主界面后会出现以下波形时序图:



**11**. 以上仅供参考,实际光源发光时间以及每一路可能参与多个光源切换均可自由设置,比如上例中,在第一路切换是,需要多个光源组合:



在选中的通道上,直接上勾选上需要参与的光源即可,发光时间参数设置仿照步骤7即可。

# 第五章 故障及排查

## 5.1 网口状态

図ロ	说明
网口处接口灯	指示灯是否在闪烁

## 5.2 常见问题列表

序号	问题描述	可能原因	解决方法
1			
2			
3			
4			

# 第六章 修订记录

序号	版本号	文档编号	日期	修订记录
1		Ť.		
2				
3				- ~ ~ ~
4				
X				V T

## 用户意见反馈表

"以人为本、科技创新、服务用户、共同发展,用户的满意是对公司最大的回报!"是博兴远志科技有限公司的宗旨。您的宝贵意见将对我们的工作起到很大的促进作用,请将您对本手册的意见填写在以下格式中。谢谢您的支持与合作。

手册名称:《高亮光源控制器使用说明书》

1. 您对本手册的总体评价是:(请打"√")

□满意□较好□一般□不满意

2. 您认为本手册是否存在着以下一些问题(可以多选或不选)

□ 语言表达不准确

□结构编排不合理

□操作步骤过于简单

□ 描述与实际产品不符

□ 图片质量差

□技术说明需加强

□ 其他

请您对所提出的意见进行解释说明:

3. 您对本手册比较满意的地方是:

4. 当您阅读本手册时,如果发现了一些错误,请指出错误所在的章节。

5. 如您有其他的建议,请另附纸。

为方便与您联系,请留下您的个人资料:

姓名: 职业:

电话: 单位:

E-mail: 地址:

本手册专供用户、本公司职员以及经本公司许可的人员使用。未经公司书面同意, 任何单位或个人不得以任何方式复制、翻印、改编、摘编、转载、翻译、注释、 整理、出版或传播手册的全部或部分内容。本公司保留在事先不通知用户的情 况下,根据产品的改进修改本手册内容的权利。在使用过程中,如发现本手册 与实际产品有任何不符或疑问,请与本公司产品中心联系。